

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ВСТАВКОЙ ЕВРОСТУПЕНЬ АН

Для монтажа накладки алюминиевой с резиновой вставкой необходимо подготовить следующий инструмент:

- перфоратор, сверло перьевое по граниту или победитовое по бетону \varnothing 6 мм.;
- дрель, сверла по металлу \varnothing 4,2 мм. и \varnothing 8-10 мм.;
- ножовка по металлу или болгарка;
- отвёртка или шуруповерт с набором бит;
- рулетка, молоток, керн, маркер или карандаш, электроудлиннитель, комплект дюбелей с саморезами, щётка или веник.

Порядок выполнения работ:

1. Замерить ширину ступени рулеткой и отпилить накладку по ширине ступени.
2. Аккуратно вытащить резиновую вставку из алюминиевой накладки.
3. Уложить алюминиевую накладку по месту монтажа.
4. Наметить места сверления отверстий на накладке (плитку лучше сверлить по швам). Рекомендуемое расстояние между отверстиями: 30-40 см.
5. Отмеченные места прокернить и дрелью сверлом \varnothing 4,2 мм. просверлить отверстия в накладке.
6. Дрелью сверлом \varnothing 8-10 мм. в проделанных отверстиях высверлить фаску под шляпки саморезов.
7. Уложить накладку по месту монтажа и маркером отметить места сверления ступенек.
8. Перфоратором буром \varnothing 6 мм (если ступени-бетонные) просверлить отверстия в ступенях на глубину размера дюбеля. Если сверлится плитка, то очень аккуратно, без нажима, просверлить отверстия перьевым сверлом по плитке с помощью дрели.
9. В проделанные отверстия забить дюбеля.
10. Смести мусор после сверления, протереть поверхность ступени и, при необходимости, дополнительно на место установки накладки нанести герметик.
11. Уложить накладку в соответствии с отверстиями и прикрутить её саморезами.
12. Вставить резиновую вставку в паз в накладке (для дополнительной прочности на низ резины можно нанести клей).