

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ ПРОФИЛЬ ЗАКЛАДНОЙ ИЗГИБАЕМЫЙ ПОД ПЛИТКУ ЕВРОСТУПЕНЬ R-изгиб

Для монтажа закладного изгибаемого профиля необходимо подготовить следующий инструмент:

- инструмент для подготовки плиточного клея;
- инструмент для нарезки плитки;
- трубогиб, тиски, струбцина;
- перфоратор, сверло победитовое по бетону \varnothing 6 мм.;
- ножовка по металлу или болгарка;
- отвёртка или шуруповерт с набором бит;
- рулетка, молоток, керн, маркер или карандаш, электроудлиннитель, комплект дюбелей с саморезами, щётка или веник.

Порядок выполнения работ:

1. Замерить ширину ступени рулеткой и отпилить профиль по ширине ступени.
2. Положить плитку на ступени на горизонтальную часть под подступенок.
3. Положить плитку подступенка вертикально.
4. Если размер ширины плитки подступенка менее 10 см., то профиль необходимо гнуть на трубогибе под диаметр закругления ступени(минимальный радиус закругления профиля 1200 мм.). Если размер ширины плитки более 10 см, то профиль изгибается секторально по плитке подступенка с помощью тисков или струбцин, либо того же трубогиба. **Внимание: профиль изгибается вместе с резиновой вставкой!**
5. После изгиба профиля необходимо закрепить с помощью саморезов его края на ступени и закрыть резиновую часть профиля малярным скотчем во избежание попадания клея.
6. Разметить и вырезать плитку по диаметру ступени с учетом ширины закладного профиля.
7. Нанести плиточный клей на ступень и уложить плитку.
8. После полного высыхания плиточного клея снять защитный малярный скотч и можно приступить к эксплуатации ступеней.