

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ РЕЗИНОВОЙ ПЛИТКИ (БРУСЧАТКИ, НАКЛАДОК НА СТУПЕНИ)**

При укладке плитки на твердое основание рекомендуется применять плитку толщиной до 30 мм. В качестве основания можно использовать: бетон, цементно-бетонные стяжки, покрытия из полимерных материалов, асфальт, дерево, металл и другие твердые поверхности. Крепится плитка к основанию с помощью полиуретанового связующего.

Плитка укладывается в два этапа.

Первый этап- подготовка основания для укладки плитки.

Основание должно удовлетворять следующим требованиям:

- поверхность должна быть ровной;
- поверхность должна быть чистой и сухой;
- поверхность должна быть гладкой.

При разработке планировки основания, рекомендуется сделать разуклонку для стока воды. Уклоны должны иметь наклон 1-2 %.

Для осуществления наилучшей адгезии резиновой плитки с поверхностью основания, основание рекомендуется обработать праймером. В качестве праймера, можно использовать смесь полиуретанового связующего и скипидара(или ацетона) в пропорции 1:1.

Средний расход смеси праймера должен составлять 250 гр. смеси на 1 кв.м

Второй этап- наклейка плитки на основание.

Необходимо нанести полиуретановое связующее на основание, разровнять шпателем или валиком и плотно прижать плитку. Следует обратить внимание и проследить, чтобы вся поверхность плитки была плотно присоединена к поверхности основания. Для этого можно прокатать плитку валиком.

Рекомендуем внимательно следить, чтобы полиуретановый клей не попадал на внешнюю поверхность резиновой плитки.

Время окончательного застывания клея зависит от температурных условий и влажности и характеристик клея.